

| | | |
|---|---|----------------------|
| Ekorex – Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 | Návod k obsluze Snímač hladin MAREG | NKO 1002/ MIH |
| Na Lužci 657 Lázně Bohdaneč | Typ MIH-XX.XX.XX | |

| | |
|--|-------------------------|
| Návod k obsluze schvaluje za výrobce : | Datum , razítko, podpis |
| Petr Kohoutek - ředitel | 1.10.2002 |

Obsah:

1. PRINCIP A POUŽITÍ
2. POPIS
3. PROVOZNÍ PODMÍNKY
4. TECHNICKÉ ÚDAJE
5. OSTATNÍ ÚDAJE
6. SKLADOVÁNÍ, DODÁVÁNÍ A DOPRAVA
7. MONTÁŽ A NASTAVENÍ MECHANICKÉ ČÁSTI , UVEDENÍ DO PROVOZU,
8. NASTAVENÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI, SERVIS A OPRAVY
9. SORTIMENTNÍ TABULKA
10. ZÁRUKA ZA JAKOST
11. OSTATNÍ ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO VÝROBU A NASTAVENÍ

1. Princip a použití

1.1 Princip

Snímače hladin typové řady „MIH“ tvoří vodící (měřicí) trubka a plovák. Základní typy přístroje jsou v provedení s nerezovou vodící trubkou a plovákem. Trubka tvoří spolu s přírubami „spojitou nádobu a hladinu měřeného média snímá plovák s vestavěnými magnety. Magnetické pole ovlivňuje vnější komponenty, které umožňují měření, regulaci hladiny kapaliny. Vnitřní prostor přístroje je uzavřen přírubou s vypouštěcím šroubem a krycím nerezovým dorazovým o-kroužkem. V hliníkové krabici (optický zobrazovač) umístěné na vodící trubce jsou umístěny magnetické válečky, které s pohybem plováku uvnitř trubky, natáčejí a opticky zobrazují polohu kapaliny.

Pro případ potřeby může být k přístroji umístěn komponent BVC s vestavěnými magnetickými úroňovými čidly v určené vzdálenosti (7,10,20 mm), která postupně připojují nebo odpojují rezistory odporové dekády. Plovák pomocí magnetického pole postupně připojuje vestavěná čidla a přístroj indikuje stav hladiny. Výstupní signál je zpracován proudovým převodníkem na signál 4 až 20 mA. Pro základní měření je možné zvolit jeden plovák. Počet čidel, rozmístění a úroveň výstupního signálu je možné zvolit v dotazníku přístroje. V přístroji BVC mohou být umístěny i max. čtyři limitní čidla. Jako výstupní informace je sepnutí magnetického čidla nebo je možné zvolit i „skokový výstup“ druhého proudového převodníku, který může být nastaven např. na výstup 6,8,16,18 mA s možností napojení na jiskrově-bezpečné zařízení. V dotazníku je nutné stanovit umístění jednotlivých měřících míst a směr, odkud má plovák řídit hladinu kapaliny.

1.2 Použití výrobku

Přístroje typové řady MIH, je možné použít pro různé aplikace v měření a regulaci hladin kapalin. Přístroj může měřit na optické (válečkové) stupnici výšku hladin, je možné využít proporcionální měření

s výstupem 4 až 20 mA, regulace hladin skokově až ve čtyřech úrovních. Dle typu výrobku je možné využít přístroj na regulaci a měření kapalin jako je voda, hořlavé kapaliny, kyseliny, agresivní látky apod. Vysoké krytí (IP65) doplňkových komponentů přístroje umožňuje jeho použití v tvrdých klimatických podmínkách. Podle dohody lze přístroj jako zvláštní provedení vybavit i čidlem Pt100 a linearizovaným převodníkem s výstupem 4 až 20 mA.

Pro měření můžeme využít variantu odděleného provedení umístění měřicí trubky na nádrži. Vyhodnocovací hlavu přístroje se svorkami umístíme odděleně tam, kde obsluha může kontrolovat stav hladiny, činnost přístroje a pod. (propojení zajistíme kabelem).

Díky vysokému krytí jsou čidla odolná vůči změnám prostředí z hlediska vlhkosti a reagují na přítomnost média s minimální nepřesností. Čidla si nepamatují stav (pro případ jiného požadavku je možné toto řešit po dohodě s výrobcem). Po přesunutí plováku na jinou úroveň, čidlo přejde do původního režimu. Pro případ regulace kombinovaného přístroje s regulací limitních komponentů jsou čidla velice citlivá a umožňují indikaci úrovně s vysokou přesností a opakovatelností. Po sepnutí sondy jazýčkového relé při pohybu plováku ve směru od měřené výšky, je sonda pod vlivem přerušeno magnetického pole min. 50 mm (dle typu plováku). Při pohybu směrem dolů je sonda pod vlivem magnetického pole od místa sepnutí cca 20 mm (dle typu plováku). Při měření a umístění čidel je nutné s touto hysterezí počítat.

2. Popis

Snímač má tyto základní komponenty:

Každý přístroj je složen z hlavy, plováku a měřicí trubky. Základní typy přístroje jsou v provedení s nerezovou vodící trubicí a plovákem. Trubka tvoří spolu s přírubami „spojitou nádobu a hladinu měřeného média snímá plovák s vestavěnými magnety. Magnetické pole ovlivňuje vnější komponenty, které umožňují měření, regulaci hladiny kapaliny. Vnitřní prostor přístroje je uzavřen přírubou. K přístroji může být připojen přístroj BVC a optický zobrazovač. Hlavu vestavěného přístroje BVC tvoří hliníkový odlitek, ke kterému je mechanicky připevněna nerezová trubka. Trubka je zavařena a vnitřní prostor je oddělen od měřeného média. V trubce BVC jsou umístěna magnetická úroňová čidla. V trubce se volně pohybuje podle stavu hladiny plovák, který pomocí magnetického pole a čidla indikuje stav hladiny.

2.1 Měřicí trubka přístroje

Základní část přístroje tvoří vodící (měřicí) trubka, která tvoří spolu s přírubami „spojitou nádobu. V trubce se pohybuje plovák a tento sleduje hladinu měřeného média. V plováku jsou vestavěny magnety.

Hlava vestavěného komponentu BVC je běžně vyráběna ve dvou základních velikostech s typovým označením BLH080060 a BLH100130. Hlava BLH100130 je mohutný odlitek se šroubovacím víkem. Hlava má krytí IP 66. a Hlava BLH080060 je standardní kryt (AI – odlitek s těsněním a víčkem) s krytím IP 65. Přístroj obsahuje i převodník pro elektronický výstup 4 až 20 mA pro měření proporcionálního výstupu z odporové dekády. Pro regulování a výstup limitních hladin je možné využít i výstupu z převodníku a to skokově v mA.

Přístroj může obsahovat i pasivní komponenty jako je čidlo Pt100, linearizovaný převodník pro výstup Pt100 a případně další komponenty podle dohody s odběratelem (zvl. provedení).

3. Provozní podmínky

3.1 Provozní podmínky

3.11 Konstrukce umožňuje zajištění bezpečného provozu v prostorách:

- a) studených
- b) horkých
- c) zóna 0 (trubka a plovák) zóna 1, zóna 2 /pouze pro určité typy přístrojů/
- e) prašných
- f) mokrých

3.12 Krytí vestavěných komponentů(dle typu) IP65 /IP66

| | |
|--|---------------------------------------|
| 3.13 Atmosferický tlak v okolí hlavy přístroje | 86 až 106 kPa |
| 3.14 Měřené médium : | hustota 0.7 až 1,2 kg/dm ³ |
| 3.15 Pracovní přetlak v místě měření | |
| -v provedení nerez | max. 1,6 MPa |
| -zkušební přetlak | max. 2,2 Mpa |
| Pokud plovák není určen pro tento tlak je nutné jej po dobu zkoušek umístit mimo nádrž | |
| 3.16 Teplota okolního prostředí | |
| Teplota měřeného média | -30 °C až +350 °C |
| Teplota v místě měření | -30 °C až +100 °C |
| Provedení pro prostředí se stupněm nebezpečí výbuch | |
| 3.17 Pracovní poloha | kolmá |
| 3.18 Druh provozu | trvalý |

4. Technické údaje

| | |
|--|--|
| 4.1 Měřicí rozsah v provedení nerez | 30 mm až 5 800 mm |
| 4.2 Necitlivost | + 7, 10 20 mm (podle zvolené citlivosti) |
| 4.3 Napájení převodníku | 12-28V /Dc (4 až 20 mA) |
| Max. spínané napětí | max.40V AC/DC/100 mA |
| (pro kombinovaný přístr.každý kontakt) | |
| 4.4 Základní chyba | ± 2 mm |
| 4.5 Doplnkové chyby | 0,01 % /1°C |
| 4.6 Izolační odpor spínačů | 10 ¹⁰ Ohmů |
| 4.7 Rychlost sepnutí | 0,2 ms |
| b) Životnost | |
| 5 V DC, 10 mA | 5 x 10 ⁷ |
| 10 V DC, 100 mA | 10 ⁷ |
| 50 V AC | 5 x 10 ⁷ |

Pozn. – při vyhodnocení výstupního signálu je možné tyto opakované nepřesnosti kompenzovat v řídicím systému.

5. Ostatní údaje

| | |
|------------------------|-----------|
| 5.1 Druh provozu | je trvalý |
| 5.3 Označení přístroje | |

5.31 Výrobní štítek (umístěn na odlitku hlavy přístroje):

- identifikace výrobce včetně adresy
 - typ přístroje MIH-XX.XX.XX
 - rok výroby např. 2002
 - sériové výrobní číslo v.č.
 - údaj výrobce – o zemi původu výrobku – Made in Czech republic
- c) Štítek přehledový (umístěn na zadním víku, případně na boku přístroje) :
- referenční číslo výrob. Složky tech. dok. - NKO1002/ MIH (platný návod k obsluze)
 - Označení nezbytné pro bezp. Použití konkrétní teplota
 - Přehledový štítek může obsahovat další potřebné doplňující údaje – např. zapojovací schéma, informace o údajích na štítku vestavěného komponentu apod.

6. Skladování, dodávání a doprava

6.1 Skladování

Přístroj je možno skladovat při teplotě okolí -20 °C až +40 °C s relativní vlhkostí okolního vzduchu max. 75 %.

6.2 Dodávání

Přístroj se dodává s dokumentací : Návod k obsluze NKO1002 / MIH včetně příloh a případně další sjednanou dokumentací mezi výrobcem a odběratelem.

6.3 Doprava a skladování

Přístroje se dodávají v obalu, který zaručuje stabilitu po působení mechanických a teplotních vlivů.

Přístroj je dodáván v následujícím stavu:

Po zkompletování a výstupní kontrole je plovák mechanicky upevněn na trubce.

Přístroj je dodáván v obalu s označením dodavatele a odběratele.

6.4 Recyklace

Každý přístroj je možné rozdělit na jednotlivé druhy použitého materiálu a zajistit jeho likvidaci podle zásad zabezpečení odpadového hospodářství a dle platných právních předpisů.

Elektrozařízení by neměla být odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru.

Zařízení určená k likvidaci je možné zaslat k tomuto účelu na adresu výrobce uvedeného na štítku výrobku.

Adresa pro zasílání výrobku Ekorex-Consult, spol. s r.o.: **Ekorex-Consult, spol. s r.o., Na Lužci 657, 533 41 Lázně Bohdaneč.**

Zásilka se zařízením určeným k likvidaci musí být jasně a zřetelně označena jako „Zařízení určené k likvidaci“.

Před zasláním zařízení žádáme o předběžnou informaci na obchodní oddělení Ekorex-Consult, spol. s r.o. (E-mail: obchod@ekorex.cz, Tel.: +420 466 921 179).

Firma Ekorex-Consult, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zpětný odběr výrobku z důvodu kontaminace ohrožující zdraví zaměstnanců firmy. Zákazník je povinen informovat výrobce o těchto rizicích před zasláním výrobku.

7. Montáž, demontáž a nastavení mechanické části, uvedení do provozu

7.1. Montáž, uvedení do provozu, obsluha, servis

Montáž limitních přístrojů zajišťuje výrobní firma, případně jí pověřené firmy, které mají od výrobce vystavené pověření k montáži. Vzhledem k jednoduchosti přístroje může přístroj připojit i jiná odborná firma.

7.2 Přístroj nevyžaduje běžně obsluhu ani údržbu a výrobce doporučuje po dvou až pěti letech základní prohlídku a kontrolu nastavení (stanovit dle provozních podmínek agresivní prostředí, vibrace apod.). Přístroj není vybaven vlastní pojistkou ani vypínačem.

7.3 Opravu přístroje provádí výrobní podnik. Přístroj je demontován a provádí se kontrola a nastavení

7.4 Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů

7.5 Servis a montáž provádí výrobce nebo jím pověřené firmy, které mají k tomuto oprávnění. Seznam firem a případně montáž nebo servis je možné dohodnout přímo v sídle firmy.

8. Nastavení elektrické části, servis, opravy

1.1 Montáž a nastavení elektrické části je jednoduché a zajišťuje ji výrobní firma, případně jí pověřené firmy, které mají od výrobce vystavené pověření k montáži. Vzhledem k jednoduchosti přístroje může přístroj připojit i jiná odborná firma. Nastavení úrovně spínání je přednastaveno podle dotazníku.

1.2 Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů

1.3 Servis a montáž provádí výrobce nebo jím pověřené firmy, které mají k tomuto oprávnění. Seznam firem a případně montáž nebo servis je možné dohodnout přímo v sídle firmy.

1.31 Běžná kontrola a údržba (po cca 1 roce provozu)

Běžně kontrolujeme pouze shodnost stavu na ručičkách, výstupního signálu a skutečnosti měřené např. měřicí tyčí.

8.42 Základní údržba (po cca 5 letech provozu)

Překontrolujeme shodnost stavu měřeného média, výstupního signálu a skutečnosti měřené např. měřicí tyčí. Podle doporučené doby činnosti přístroje a podle podmínek v kterých pracuje, provedeme následně i základní údržbu.

8.43 Střední oprava přístroje (po cca 7 letech provozu)

Střední opravu provádí výrobní podnik. Přístroj je demontován a provádí se kontrola všech komponentů přístroje. Jsou promazané šroubové spoje, šroubení, je provedena výměna spínačů, je překontrolován stav těsnosti přístrojů a vysílače. Jsou vyměněna veškerá těsnění.

8.44 Životnost přístroje a údržba (podle potřeby a životnosti mechaniky pera)

Podle prostředí v kterém přístroj pracuje (vlhkost, výpary kyselin, benzinů, prudké změny počasí a okolního prostředí, vibrace od strojů, životnost mechaniky pružiny apod.) doporučujeme periodu doporučené základní údržby. Ve velice „trvdém“ provozu doporučujeme min. jednorocní střední údržbu (platí pro výše uvedené prostředí). Při častém chodu přístroje vycházíme z maximální životnosti spínačů přístroje.

8.45 Generální oprava a změna výbavy přístroje, rozsahu apod.

Generální opravu a změnu výbavy přístrojů (umožňuje stavebnicový systém), doporučujeme provádět ve výrobním podniku a to i s možností formou výměny či opravy v průběhu dne dodání do výroby (záleží na stavu přístroje a rozsahu opravy).

8.46 Montáž výrobku zajišťuje výrobní firma, případně jí pověřené firmy, které mají od výrobce vystavené pověření k montáži. Opravy přístroje provádí výhradně výrobce.

V opačném případě zákazník ztrácí záruku na přístroj a výrobce nepřebírá záruku za jeho bezpečné používání.

8.5 Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických parametrů

8.6 Servis a montáž provádí výrobce nebo jím pověřené firmy, které mají k tomuto oprávnění. Seznam firem a případně montáž nebo servis je možné dohodnout přímo v sídle firmy.

9. Sortimentní tabulka Snímače hladin MIH-XX.XX.XX

Sortimentní tabulka

| MIH- | X | X | X | X | X | X | | |
|------|----|---|----|---|---|---|-----------------|--|
| | 0 | | | | | | Bez výbavy | Pouze optické zobrazení - bez měření a el. výstupu |
| | 6 | | | | | | Hlava přístroje | BVH6 |
| | 9 | | | | | | | Zvláštní provedení po dohodě |
| | 0. | | | | | | Bez výbavy | Pouze optické zobrazení - bez měření a el. výstupu |
| | 1. | | | | | | R05 (5mm) | Citlivost snímače BVC (v mm) – snímání hladiny |
| | 2. | | | | | | R10 (10mm) | reléovou dekádou |
| | 3. | | | | | | R20 (20mm) | |
| | | 0 | | | | | Bez výbavy | |
| | | 9 | | | | | Zvláštní režim | Zvláštní provedení po dohodě |
| | | | 3. | | | | BNV | Standardní provedení, bez nebezpečí výbuchu |
| | | | | 1 | | | Nerez | materiál měřicí trubky (měřeného média) |
| | | | | 9 | | | Po dohodě | materiál měřicí trubky (měřeného média) |
| | | | | | 0 | | Bez výbavy | Pouze optický zobrazovač |
| | | | | | 1 | | Kombinace | nezávislé kontakty + (4 až 20mA) |
| | | | | | 2 | | Kombinace | kontakty proti spol.svorce + (4 až 20mA) |
| | | | | | 4 | | Měřený signál | 4 až 20 mA |
| | | | | | 7 | | Kombinace | 2 ks nezávislý spínač + (4 až 20mA) |
| | | | | | 8 | | Kombinace | 4 ks nezávislý spínač + (4 až 20mA) |
| | | | | | 9 | | Zvl. provedení | Zvláštní provedení po dohodě |

Nedílnou součástí objednávky je vyplněný dotazník stavoznaku

10. Záruka za jakost

9.1 Výrobce ručí za přístroj 12 měsíců ve smyslu obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). Vady vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem nebo vadným provedením budou opraveny zdarma, bude-li přístroj zaslán v původním nebo rovnocenném obalu výrobcí. Bude-li oprava prováděna u odběratele, bude účtována cesta a ztráta času podle ceníku výrobce.

9.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, nedodržením technických a provozních podmínek stanovených výrobcem, násilným mechanickým poškozením a špatným postupem při montáži. Montáží provedenou neoprávněnou firmou k montáži zařízení.

9.3 Výrobce si vyhrazuje právo na změny v konstrukci výrobku, změny v dokumentaci. Případné změny budou uvedeny v přiloženém dokumentu ke konkrétnímu výrobku.

Adresa výrobce : Ekorex-Consult, spol. s r.o.
Na Lužci 657
533 41 Lázně Bohdaneč

Tel./Fax: +420 466 921 078
+420 466 921 179

E-mail: obchod@ekorex.cz